ERSATZTEILLISTE
OKIFAX 450

M-OSD-10011-10

ERSATZTEILLISTE OKIFAX 450

ÜBERBLICK



ZEICHNUNG 1 - FAX EXPLOSION ASSY



LISTE 1 - FAX EXPLOSION ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	DOC. COVER (S/S)	0482350032
2	GUIDE COVER ASSY	0482359410
3	OPERATION PANEL UNIT	0482359440
4	UPPER FRAME ASSY	0482359371
5	PAN HEAD TAPPING SCREW	7190050305
6	E-RING	7105300402
7	TORSION SPRING, R	0482350411
8	TORSION SPRING, L	0482350410
9	FRAME UNIT	0482359261
10	SPECIAL SCREW	0482301068
11	PAPER TRAY	0482350050
12	UPPER COVER	0482350002
13	BOTTOM COVER ASSY	0482359170
14	BOTTOM PLATE ASSY - UK	0482359190
	BOTTOM PLATE ASSY - DEN	0482359191
	BOTTOM PLATE ASSY - GER	0482359192
	BOTTOM PLATE ASSY - NW	0482359193
	BOTTOM PLATE ASSY - SW	0482359194
	BOTTOM PLATE ASSY - FIN	0482359195
	BOTTOM PLATE ASSY - HOL	0482359196
	BOTTOM PLATE ASSY - IT	0482359197
	BOTTOM PLATE ASSY - AUS	0482359198
	BOTTOM PLATE ASSY - IRL	0482359199
	BOTTOM PLATE ASSY - INT'L	0482359201
15	TELEPHONE (AKADA), TYPEB	0482351870
	TELEPHONE, DK, TYPEB	0482351871
	TELEPHONE, GER, TYPEB	0482351872
	TELEPHONE, NW, TYPEB	0482351873
	TELEPHONE, SW, TYPEB	0482351874
	TELEPHONE, HOL, TYPEB	0482351876
	TELEPHONE, IT, TYPEB	0482351877
16	TELEPHONE CRADLE, TYPEB	0482351702

ZEICHNUNG 2 - OPERATION PANEL ASSY



LISTE 2 - OPERATION PANEL ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	DISPLAY PANEL (S/S), UK	0482351622
	DISPLAY PANEL (S/S), DK	0482351623
	DISPLAY PANEL (S/S), GER	0482351624
	DISPLAY PANEL (S/S), NW	0482351624
	DISPLAY PANEL (S/S), SW	0482351626
	DISPLAY PANEL (S/S), FIN	0482351627
	DISPLAY PANEL (S/S), HOL	0482351628
	DISPLAY PANEL (S/S), IT	0482351629
2	OPERATION PANEL (S/S), UK	0482351452
	OPERATION PANEL (S/S), DK	0482351453
	OPERATION PANEL (S/S), GER	0482351454
	OPERATION PANEL (S/S), NW	0482351455
	OPERATION PANEL (S/S), SW	0482351456
	OPERATION PANEL (S/S), FIN	0482351457
	OPERATION PANEL (S/S), HOL	0482351458
	OPERATION PANEL (S/S), IT	0482351459
3	NUMERIC KEY SET (S/S)	0482351602
4	SLICONE RUBBER PAD (I)	0482351635
5	FUNCTION KEY SET (S/S)	0482351562
6	SILICONE RUBBER PAD (II)	0482351640
7	ONE TOUCH KEY SET	0482351542
8	KEY BOARD ASSY	0482358350
9	PAN HEAD TAPPING SCREW	7190050304

ZEICHNUNG 3 - GUIDE COVER UNIT



LISTE 3 - GUIDE COVER UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	GUIDE COVER	0482351352
2	LEFT GUIDE	0482351382
3	RIGHT GUIDE	0482351392
4	PUSH BOTTOM	0482351372
5	GEAR - A.D.F.	0482320250
6	SHOULDER SCREW	0482351200

ZEICHNUNG 4 - UPPER FRAME ASSY



LISTE 4 - UPPER FRAME ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	UPPER FRAME	0482351150
2	BACKING PLATE	0482351210
3	SEPARATION PLATE	0482351230
4	CLAMPING PLATE	0482351220
5	A.D.F. EXTENSION SPRING	0482351170
6	A.D.F. SENSOR ASSY	0482358184
7	DOC. SENSOR ARM	0482351060
8	T.P.H. ASSY	0482359471
9	HOOK EXTENSION SPRING	0482351180
10	T.P.H. PLATE	0482351190
11	T.P.H. COMPRESS PLATE	0482351160
12	SHOULDER SCREW (M3)	0482351200

ZEICHNUNG 5 - FRAME UNIT



LISTE 5 - FRAME UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	FRAME	0482350600
2	T.P.H. PLATEN	0482351000
3	SINTERED BEARING	0482351010
4	BUSHING	0482350401
5	PLATEN GEAR	0482350920
6	PAPER GUIDE	0482350710
7	CUTTER UNIT (WITH CORE AND CABLE FOR EUROPEAN VERSION)	0482359270
8	THERMAL PAPER SENSOR ASSY	0482318103
9	SPEAKER (INCL. CABLE)	0482338350
10	COVER SWITCH ASSY	0482358185
11	A.D.F. ROLLER	0482350850
12	CLUTCH BUSHING	0482311322
13	CLUTCH SPRING	0482322430
14	CLUTCH GEAR	0482311321
15	E-RING	7105300302
16	I.S. ASSY	0482359300
17	I.S. PLATEN	0482350900
18	STEPPING MOTOR ASSY (T.P.H.	0482311270
19	STEPPING MOTOR ASSY (I.S.)	0482311260
20	MOTOR DRIVE GEAR	0482300045
21	DRIVE GEAR -20/70	0482311370
22	DRIVE GEAR -2	0482311250
23	SHOULDER SCREW	0482351200
24	PAN HEAD TAPPING SCREW	7190050202
25	PAN HEAD TAPPING SCREW	7190050305
26	PAPER OUT GUIDE	0482350720
27	I.S. PLATEN BUSH	0482350910
28	RETAINER PLATE	0482350430
29	PAPER JAM SENSOR ASSY	0482358192
30	SHIELDING SHEET (ONLY FOR FRANCE)	0482352200
31	SPACE SUPPORT	0482350980

ZEICHNUNG 6 - BOTTOM COVER UNIT



LISTE 6 - BOTTOM COVER UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	BOTTOM COVER	0482350202
2	BOTTOM PLATE	0482350220
3	INSULATION SHEET	0482350230
4	MAIN BOARD PCB (MR) -EUROPE	0482358145
5	N.C.U. PCB, DK	0482358641
	N.C.U. PCB, GER	0482358642
	N.C.U. PCB, NW	0482358643
	N.C.U. PCB, SW	0482358644
	N.C.U. PCB, FIN	0482358645
	N.C.U. PCB, HOL	0482358646
	N.C.U. PCB, UK	0482358647
	N.C.U. PCB, IT	0482358648
	N.C.U. PCB, IRL	0482358650
	N.C.U. PCB, INT'L	0482358652
6	POWER SWITCH ASSY - EUROPE	0482329292
7	RUBBER LEG	0482350250
8	TAPPING SCREW	7190050304
9	SPECIAL SCREW (M3x8)	0482301068
10	POWER SUPPLY UNIT - EUROPE	6930004700
11	SPECIAL SCREW	0482301068
12	DIP SWITCH COVER	0482350242
13	STAR WASHER	7101100302
14	TEL. JACK LABEL	0482350261

ZEICHNUNG 7 - CABLES





LISTE 7 - CABLES

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	KEY BOARD / MAINBOARD CABLE	0482358180
2	A.D.F. SENSOR ASSY (INCL. CABLE)	0482358184
3	T.P.H. / POWER BOARD CABLE	0482358183
4	T.P.H. / MAINBOARD CABLE	0482358191
4	T.P.H. / MAINBOARD CABLE	0482358196
5	SPEAKER (INCL. CABLE)	0482338350
6	COVER SWITCH CABLE	0482358185
7	POWER / MAINBOARD CABLE	0482328181
8	POWER SWITCH CABLE	0482328183
9	CUTTER CABLE (WITH CORE AND CABLE)	0482359270
10	PAPER JAM SENSOR ASSY	0482358192
11	THERMAL PAPER SENSOR ASSY (INCL. CABLE)	0482318103
12	T.P.H. STEPPING MOTOR ASSY (INCL. CABLE)	0482311270
13	I.S. STEPPING MOTOR ASSY (INCL. CABLE)	0482311260
14	I.S. / MAINBOARD CABLE (FOR EUROPE)	0482318166

ZEICHNUNG 8 - GROUND WIRES



LISTE 8 - GROUND WIRES

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	POWER SWITCH GROUND WIRE	0482328176
2	POWER/MAINBOARD/SW GROUND WIRE	0482358193
3	CUTTER/POWER SW GROUND WIRE	0482300207
4	T.P.H./FRAME GROUND WIRE	0482358190
5	I.S./FRAME/MAINBOARD GROUND WIRE	0482358188
6	STAR WASHER	7101100302
7	SPECIAL SCREW (M3x8)	0482301068
8	SPECIAL SCREW (M3x6)	0482301067